

RESSORT A GAZ DEGONFLABLE

(SYSTEME A VALVE)

MODE D'EMPLOI :

L'embout, coté corps du ressort à GAZ est dévissable et le filetage est creux.

Dans ce creux, l'utilisateur peut rentrer une tige qui viendra se poser sur la valve (Un clou pourra faire l'affaire).

Ensuite, il suffit de frapper à petits coups amortis sur cette tige.

Attention : Toujours la valve en haut et tige en bas.

En cas de réglage de 2 ressorts à gaz en même temps, nous suggérons de compter les coups, pour enlever la même quantité de gaz des deux côtés.

Ne pas effectuer plus de 5 frappes consécutives sans avoir fait un essai avec le ressort à GAZ avant (si nécessaire) de refaire la procédure.

Pour un meilleur contrôle de l'opération, l'utilisation de notre outil de dégonflage (disponible sur notre site internet) est recommandée.

Si vous avez vidé trop d'air, il est possible de regonfler les vérins en usine (Nous consulter).

Plus de renseignements au Tél : **03.88.40.31.61**